

## Інструкція з експлуатації ліхтаря ProTas® 1AA/2AA

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Використання ліхтаря в режимі "стробоскоп" може викликати напад у осіб з світлочутливою епілепсією.

### ВСТАНОВЛЕННЯ/ВИЙМАННЯ БАТАРЕЙ

- Відкрутіть задню кришку ліхтаря (і витягніть розряджені батареї).
- Вставте батареї плюсом вперед.
- Накрутіть задню кришку на корпус ліхтаря і затягніть її.

### ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

Ліхтар ProTas 1AA/2AA обладнаний програмованим перемикачем без фіксації (легке натискання або поштовх) та з фіксацією положення (натискання до кліку). Ліхтар поставляється з заводу з такими налаштованими за замовчуванням програмами: висока потужність - режим стробоскопу - низька потужність.

- **Висока потужність:** Клікніть по кнопці і утримайте її; натисніть на кнопку для її фіксації; ще раз натисніть для вимкнення.
- **Режим стробоскопу:** Виконайте подвійний клік (протягом 0,4 секунди) і утримайте кнопку; натисніть на кнопку для її фіксації; ще раз натисніть для вимкнення.
- **Низький режим:** Виконайте потрійний клік (по 0,4 секунди на клік) і утримайте кнопку; натисніть на кнопку для її фіксації; ще раз натисніть для вимкнення.

### Доступ до інших програм:

Ліхтар ProTas 1AA / 2AA оснащений програмованим перемикачем TEN-TAP™, що дозволяє користувачеві вибір однієї з трьох різних програм. Для переходу до наступної програми, у вимкненому положенні ліхтаря, натисніть перемикач швидко 9 разів (з діапазоном 0,4 секунд на клік) і утримайте кнопку перемикача на 10-й раз. Продовжуйте утримувати перемикач, доки ліхтар не вимкнеться (приблизно 1 секунду), а потім відпустіть перемикач. Доступні програми: **Висока потужність - Режим стробоскопу - Низька потужність** (заводські установки), **лише висока потужність або низька потужність - висока потужність**.